


7. Installation et maintenance

1. Installation

Etapes d'installation :



(1) .Insérer la lanterne sur le mât
(Diamètre du mât recommandé: 76-78mm)



(2).Serrer les 6 vis



(3).redresser le mât (si installation au sol)

2. Maintenance

Le premier mois après l'installation et environ tous les 6 mois:

- ◆ Nettoyer régulièrement le panneau solaire pour supprimer les tâches de saleté. ou autres afin de garantir une charge efficace.(la périodicité de ce nettoyage est bien sur en fonction des lieux d'implantation)
- ◆ Une maintenance régulière est conseillée pour vérifier le bon serrage des vis sur le mât et s'assurer d'aucune apparition de points de rouille ou corrosion.

3. Garantie

La lanterne est garantie 5 ans.

Déclaration de non responsabilité:

- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable du non-respect de tout ou partie de cette spécification en raison d'un séisme, tremblement de terre , d'un coup de foudre ou d'autres dangers naturels , et d'un désastre non provoqué par nos produits.
- ◆ Le fabricant ne sera pas responsable des dommages et pertes causés par des événements imprévus tels que le vol , accidents de la route.
- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable des pertes en non conformité avec le manuel du produit
- ◆ Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation conjointes avec des produits autres.